

Accesorios

Con estos consejos básicos aprenderás a utilizar de manera segura y correcta todos los accesorios. ¡Con Básicos Thermomix® te convertirás en un auténtico experto!



UTILIZA LA JUNTA VERDE: Utiliza siempre el TM31 con la junta de la tapa verde, comprobando que está bien encajada. El cambio de la junta ha de efectuarse cada dos años o si ésta se encuentra dañada.

Puedes solicitarla a través de Atención al Cliente



ABRE CON CUIDADO: Abre el vaso con cuidado, nunca trates de forzarlo.

Para TM31 solamente: Abre cuando la comida deje de moverse y el selector de velocidad esté en la posición tapa abierta.

Para TM5 solamente: Abre cuando la velocidad esté en "0" y el mecanismo de cierre se haya abierto.



EVITA COPIAS: Utiliza solo partes originales o accesorios originales diseñados para tu Thermomix®.



CIERRA CORRECTAMENTE: Asegúrate que todas las partes están debidamente colocadas y encajadas antes de empezar a cocinar.

Encuentra más información en
www.thermomix.es