

Básicos

Antes de empezar a cocinar con Thermomix® debemos tener en cuenta una serie de normas básicas. Con los Básicos de Thermomix® aprenderás todo lo que necesitas saber acerca de los accesorios, la junta de la tapa verde... ¡y mucho más!



UTILIZAR CON CUIDADO: Ten cuidado cuando cocines con Thermomix®, no dejes que personas inexpertas lo utilicen sin supervisión y siempre mantén a los niños apartados cuando utilices el Thermomix®.



JUNTA DE LA TAPA: Utiliza tu TM31 solamente con la junta de la tapa verde y comprueba que está bien encajada. Si no tienes una contacta con nuestro servicio de Atención al Cliente.



RECUERDA SUSTITUIR: La junta de la tapa verde (en TM31) se debe sustituir cada dos años o antes en caso que esté dañada o se produzcan pérdidas de líquidos. Una junta con más de 2 años puede afectar a la seguridad del Thermomix®.



SOLAMENTE PARA ALIMENTOS: Thermomix® ha sido creado para la preparación de alimentos exclusivamente.



MANTÉN LA BASE SECA: Asegúrate de que agua, líquidos y comida no penetren en la base. Limpialo con un paño húmedo. No olvides desconectar el Thermomix® mientras estas limpiándolo.



REVISIÓN: Comprueba que el Thermomix®, el cable, el vaso, la tapa y la junta de la tapa (solo en TM31) estén en perfecto estado, para evitar posibles riesgos en caso de que esté dañado. Utiliza tu Thermomix® sólo si todas las partes se encuentran en perfecto estado.



CUCHILLAS AFILADAS: Las cuchillas están muy afiladas. Sostén las cuchillas solo por la parte superior al quitarlas o ponerlas. Nunca las toques con el Thermomix® en funcionamiento.



UBICACIÓN ADECUADA: Coloca tu Thermomix® en una superficie limpia, sólida, plana y que no transmita calor, así evitarás que resbale. Asegúrate que está alejada de superficies calientes.



PUEDA MOVERSE: Mantén tu Thermomix® lo suficientemente alejado del borde de la superficie donde esté colocado, ya que durante el amasado o triturado puede moverse.

Encuentra más información en www.thermomix.es